

Westleihe24 - Erste Schritte mit dem E-Book-Reader

am Beispiel eines PocketBook InkPad4




Version 1.0
Stand: 17.06.2024

Übersicht

1. PocketBook in Betrieb nehmen	3
2. Westleihe24 mit dem PocketBook nutzen	4
2.1. Startseite öffnen	4
2.2. Anmelden	7
2.3. Ausleihen	12
2.4. Herunterladen	17
2.5. Medien vorzeitig zurückgeben	21

1. PocketBook in Betrieb nehmen

- 1.1. **Schalten Sie das Pocketbook** durch längeres Drücken auf die Taste unten rechts **ein**.
- 1.2. Auf dem sich öffnenden Bildschirm wählen Sie nun die **gewünschte Sprache** aus.
- 1.3. Als Nächstes möchte das PocketBook wissen, mit welchem **WLAN** es sich verbinden soll. Wählen Sie aus der Tabelle der verfügbaren Netzwerke Ihr WLAN aus und geben Sie im Anschluss das zugehörige WLAN-Passwort ein. Nun sind Sie mit dem Internet verbunden.



- 1.4. Bei einer Ersteinrichtung werden Sie einmalig gebeten, den **Lizenzbedingungen und der Datenschutzerklärung** zuzustimmen. Setzen Sie die entsprechenden Häkchen und tippen Sie dann auf **Weiter**.

1.5. Legen Sie nun ein Konto im PocketBook – Shop an.

Geben Sie dazu Ihre **Mailadresse** ein und legen Sie ein **Passwort** fest.
Die Angabe von Konto- oder Kreditkartendaten ist nicht erforderlich.

Durch die Anmeldung im Pocket-Book–Shop wird Ihnen automatisch eine sogenannte **Adobe-ID** zugeordnet. Diese ist erforderlich, um die E-Medien der Westleihe24 auf dem PocketBook lesen zu können.

2. Westleihe24 mit dem PocketBook nutzen


2.1. Startseite öffnen

Ihr PocketBook öffnet nun die Startseite.
Wählen Sie nun in der unteren Symbolleiste „**Apps**“ aus.




Auf der sich nun öffnenden Seite gelangen Sie über die Schaltfläche „**Browser**“ ins Internet. Es öffnet sich automatisch die **Google-Startseite**.

Geben sie in die Adresszeile des Browsers **libbyapp.com** ein und bestätigen Sie die Eingabe.








Bitte beachten Sie, dass die Anleitung auf das PocketBook InkPad 4 ausgelegt ist. Es ist möglich, dass ältere Geräte nicht alle Funktionen der Libby-Web-App unterstützen. In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung der Homepage <https://westleihe24.overdrive.com/>.

Die Navigation in der Libby App:




In der Libby-App finden Sie die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand. Folgende Menüs stehen Ihnen zur Verfügung:


	Tippen Sie auf Suchen , um nach Titeln zu suchen.
	Tippen Sie auf Bibliothek , um die Bibliothekssammlung zu öffnen, in der Sie zuletzt gesucht haben.
	Tippen Sie auf Menü , um sich anzumelden, Ihre Einstellungen anzupassen, einen weiteren Bibliotheksausweis hinzuzufügen oder Hilfe anzufordern.
	Tippen Sie auf Regal , um ihre Ausleihen, Vormerkungen und Merklisten für alle Ihre Bibliotheken anzuzeigen.
	Tippen Sie auf Zeitachse , um ihre Zeitachse anzuzeigen.

2.2. Anmelden

Um sich anzumelden, wählen Sie das Menü-Symbol in der Mitte und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bestätigen Sie, dass Sie bereits einen Bibliotheksausweis besitzen.




Wählen Sie die Option „Nach einer Bibliothek suchen“



Sa 19:46

https://libbyapp.com/interview/welcome#iHav...



Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich Ihnen bei der Suche nach Ihrer Bibliothek helfen kann. Wie möchten Sie fortfahren?

Wenn Sie Libby bereits verwenden, wählen Sie diese Option. Damit bleiben alle Ihre Daten synchronisiert.

Von einem anderen Gerät kopieren


Sie können die Ihnen nächstgelegene Bibliothek nach ihrem Namen, ihrem Ort oder ihrer Postleitzahl nachschlagen.

Nach einer Bibliothek suchen

Suchen Sie die nächstgelegene Bibliothek anhand Ihrer (wahrscheinlichen) ungefähren Position.

Meine Bibliothek erraten

Geben sie nun „Meerbusch“ in die Suchzeile ein. Wählen Sie dann „Westleihe24“ aus.



Nun ist die Eingabe **Ihrer Lesernummer** erforderlich. Diese finden Sie unter dem Barcode auf Ihrem Leserausweis. Geben sie danach Ihr **Passwort** ein.

Sa 19:49

https://libbyapp.com/interview/authenticate/c...

< Zurück


Geben Sie die Details zu Ihrem Bibliothekskonto ein. (Wenn Sie Hilfe brauchen, [setzen Sie sich mit uns in Verbindung.](#))

10xxxxxx

.....


Sie kennen Ihr Passwort nicht? Fragen Sie Ihre Bibliothek.

Anmelden




Hinweis: Sollten Sie Ihr Passwort nicht geändert haben, ist standardmäßig Ihr Geburtsdatum in folgender Form voreingestellt: TT.MM.JJJJ

Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich nun die **Libby-App**:




2.3. Ausleihen


Um E-Books auszuleihen, wählen Sie die Startseite der Bibliothek (unten, zweites Symbol von Links) aus der Navigationsleiste und tippen dann auf die Filter-Taste (oben links).




Filtern Sie nach dem **(Medien)Format** „Bücher“. Wenn Sie sofort ein Buch ausleihen möchten, empfehlen wir Ihnen den Filter **Verfügbarkeit** „jetzt verfügbar“. Sie können außerdem **nach Themengebieten** wie Krimi, Thriller oder Liebesromane filtern. Tippen Sie nach der Auswahl oben rechts auf „Titel Anzeigen“.




Tippen Sie neben dem gewünschten Titel auf **[Ausleihen]**.



Die maximale Leihfrist von 21 Tagen wird automatisch ausgewählt. Sie können die Ausleihe durch das Antippen der Schaltfläche **[AUSLEIHEN]** bestätigen.




Das Buch ist damit von Ihnen ausgeliehen. Wenn Sie es online lesen möchten, können Sie die Option **[In Libby öffnen]** wählen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie das Buch herunterladen, sodass Sie auch ohne eine aktive Internetverbindung lesen können. Aus diesem Grund „gehen Sie zum Regal“.



Unser Tipp: Wählen Sie E-Books schnell und komfortabel mit der Libby-App über ein Tablet oder Handy oder über die Website *westleihe.24* aus. Leihen Sie diese auf Ihr Leserkonto aus. Führen Sie dann nachfolgende Schritte aus, um ausgeliehenen E-Books auf Ihren E-Book-Reader herunterzuladen.


2.4. Herunterladen

Alle entlehnten Medien werden im Regal angezeigt. Um einen Titel herunterzuladen, wählen Sie die Option **[Ausleihe Verwalten]** direkt neben dem jeweiligen Buchcover.



Wählen Sie nun die Option **[Lesen mit...]** aus.


Auf dem nächsten Bildschirm wird Ihnen ein Download als **EPUB** angeboten. (Es kann auch Medien geben, die ausschließlich im PDF-Format zur Verfügung stehen.) Wählen Sie **[EPUB]** aus.




Das Buch wird nun heruntergeladen und automatisch mit der Adobe ID entsichert. Es erscheint eine Liste mit fertigen **Downloads**.



Bei Auswahl des gewünschten Titels lädt Ihr PocketBook den Titel auf das Gerät und öffnet das E-Book bei erneutem Antippen.




Wenn Sie das Buch heruntergeladen haben, wird es auch direkt auf dem **Startbildschirm** angezeigt. Im unteren Drittel des Buchcovers sehen Sie den übrigen Leihzeitraum. Ab sofort muss der E-Book-Reader nicht mehr im WLAN sein, damit das Buch gelesen werden kann.



2.5. Medien vorzeitig zurückgeben

Möchten Sie ein Medium vorzeitig zurückgeben, können Sie das direkt auf dem E-Book-Reader machen. Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür mit dem Internet verbunden sein müssen.

Gehen Sie in das Hauptmenü und drücken lange auf das Buchcover des Buches, welches Sie zurückgeben möchten. Es erscheint ein Kontextmenü mit der Option [Geliehenes Buch zurückgeben].



Bestätigen Sie die Entscheidung im nächsten Schritt. Das Buch wird von ihrem Bibliothekskonto ausgebucht und von dem E-Book-Reader gelöscht.



Stadt**bibliothek**
Meerbusch

Wir unterstützen Sie gerne beim Umstieg oder Start mit der Westleihe24 vor Ort in den Meerbuscher Bibliotheken, per Mail an stadtbibliothek@meerbusch.de oder telefonisch unter **Tel. 02132 – 916 448**.

Außerdem bieten wir regelmäßige Beratungstermine an. Diese können Sie der Veranstaltungsliste auf unserer Homepage entnehmen <https://meerbusch.de/kultur-und-tourismus/stadtbibliothek.html>

Mehr Hilfe unter: <https://help.overdrive.com/de-de/>

Zur Nutzung von OverDrive mit dem E-Book-Reader: <https://help.overdrive.com/de-de/9990.html>

Erstellen oder Aktualisieren einer Adobe-ID: <https://helpx.adobe.com/de/manage-account/using/create-update-adobe-id.html>