

# Westleihe24 - Erste Schritte mit dem E-Book-Reader

Tolino Vision 6




Version 1.1  
Stand: 19.01.2024

## Übersicht

1. [Tolino in Betrieb nehmen](#)
2. [E-Book-Reader mit dem WLAN verbinden.](#)
3. [Adobe ID.](#)
  - 3.1. [Erstellen einer Adobe ID](#)
  - 3.2. [Den Tolino autorisieren.](#)
4. [Die Westleihe24 mit dem Tolino Vision 6 nutzen](#)
  - 4.1. [Webseite aufrufen](#)
  - 4.2. [Anmelden](#)
  - 4.3. [Ausleihen](#)
  - 4.4. [Herunterladen](#)
  - 4.5. [Öffnen](#)
5. [Medien vorzeitig zurückgeben](#)

## 1. Tolino in Betrieb nehmen

1.1. Schalten Sie den Tolino an der Rückseite des E-Book-Readers ein.




1.2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.




1.3. Als Nächstes möchte der Tolino wissen, mit welchem **WLAN** er sich verbinden soll. Wenn Sie sich jetzt mit dem WLAN verbinden, müssen Sie auch ein Konto bei einem Buchhändler erstellen. Hierfür benötigen Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, welches Sie frei vergeben können.

Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie das nicht möchten und tippen Sie auf „**Kein WLAN? Deinen Tolino später einrichten**“. Mit diesem Vorgehen können sie das Anlegen eines Kontos umgehen. Sie können den Tolino nachträglich mit einem Konto bei einem Buchhändler verbinden.



1.4. **Klicken Sie sich** als nächstes **durch die Tipps** zur Bedienung des E-Book-Readers. Klicken Sie dafür mit dem Pfeil (rechts unten) weiter.




## 2. E-Book-Reader mit dem WLAN verbinden.

Bevor Sie mit der Ausleihe starten können, müssen Sie das Gerät mit dem WLAN verbinden. Wenn Sie ihren Tolino in Schritt 1.3 bereits mit dem WLAN verbunden haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

Öffnen Sie durch Tippen auf die 3 Striche (oben links) **das Menü** und wählen dann „nicht verbunden“ unter WLAN aus.



Wählen Sie danach das gewünschte WLAN aus und melden sich dort an. In diesem Beispiel verwenden wir das kostenfreie WLAN der Stadtbibliothek „Freifunk“.



Sie sind nun mit dem Internet verbunden und können das Menü über den Pfeil (oben links) verlassen.


### 3. Adobe ID

#### 3.1. Erstellen einer Adobe ID

Dieser Schritt ist nur nötig, wenn Sie noch keine Adobe-ID besitzen.


Rufen Sie im auf einem Smartphone, Tablet-PC oder PC die Internetseite <https://account.adobe.com/> auf.

Auf der Anmeldeseite klicken Sie unterhalb der Eingabefelder auf „Adobe-ID anlegen“.



The screenshot shows the Adobe login page. At the top, it says "Zu Ihrem eigenen Schutz bestätigen Sie bitte Ihre Identität." Below the Adobe logo, the heading "Anmelden" is displayed. Underneath, there is a link "Neuer Benutzer? Konto anlegen" which is highlighted by a large orange arrow. Below this are input fields for "E-Mail-Adresse" and a "Weiter" button. There is also a "Mit Passkey anmelden" option. Below these, there are three social login options: "Mit Google fortfahren", "Mit Facebook fortfahren", and "Mit Apple fortfahren". At the bottom, there is a link "Hilfe bei der Anmeldung".

Füllen Sie das nachfolgende Formular aus. Achten Sie darauf eine gültige E-Mail-Adresse (auf die Sie Zugriff haben) anzugeben. Um die Adobe-ID nutzen zu können, müssen Sie die E-Mail-Adresse verifizieren. Hierfür sendet Adobe eine automatische E-Mail, in der sich ein Bestätigungslink befindet. Diesen müssen Sie aufrufen. Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.



The screenshot shows the Adobe account creation page. At the top, it says "Zu Ihrem eigenen Schutz bestätigen Sie bitte Ihre Identität." Below the Adobe logo, it says "Schritt 1 von 2" and "Konto erstellen". There are three social login options: "Mit Google fortfahren", "Mit Facebook fortfahren", and "Mit Apple fortfahren". Below these, there is a link "Hier anmelden" and a "Weiter" button. Below the "Weiter" button, there are input fields for "E-Mail-Adresse" and "Kennwort".

### 3.2. Den Tolino autorisieren.

Besitzen Sie eine gültige Adobe ID muss der Tolino noch autorisiert werden. Dem E-Book-Reader wird dadurch eine eindeutige Adobe-ID zugeteilt, mit der das Leihen von E-Books verwaltet werden kann.


Tippen Sie auf der Startseite das Menü-Symbol (3 Striche, oben links)



Tippen Sie auf „meine Konten & meine Familie“.



Tippen Sie auf „Adobe DRM“



Tragen Sie ihre E-Mail-Adresse und ihr Adobe Passwort ein und tippen Sie auf „Autorisieren“.




Wenn Sie erfolgreich waren, erhalten Sie diesen Hinweis.




#### 4. Die Westleihe24 mit dem Tolino Vision 6 nutzen

- 4.1. Öffnen Sie den Web-Browser, indem Sie das Menü (drei Striche, oben links) antippen und danach die Option „Web-Browser“ auswählen.



Geben Sie in die Adresszeile des Browsers (oberes Feld) **libbyapp.com** ein und bestätigen Sie die Eingabe.



Bitte beachten Sie, dass die Anleitung auf den Tolino Vision 6 ausgelegt ist. Es ist möglich, dass ältere Geräte nicht alle Funktionen der Libby-Web-App unterstützen. In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung der Homepage <https://westleihe24.overdrive.com/>.

## Navigation



In der Libby-App finden Sie die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand. Folgende Menüs stehen Ihnen zur Verfügung:


	Tippen Sie auf <b>Suchen</b> , um nach Titeln zu suchen.
	Tippen Sie auf <b>Bibliothek</b> , um die Bibliothekssammlung zu öffnen, in der Sie zuletzt gesucht haben.
	Tippen Sie auf <b>Menü</b> , um sich anzumelden, Ihre Einstellungen anzupassen, einen weiteren Bibliotheksausweis hinzuzufügen oder Hilfe anzufordern.
	Tippen Sie auf <b>Regal</b> , um ihre Ausleihen, Vormerkungen und Merklisten für alle Ihre Bibliotheken anzuzeigen.
	Tippen Sie auf <b>Zeitachse</b> , um ihre Zeitachse anzuzeigen.

## 4.2. Anmelden


Um sich anzumelden, wählen Sie das Menü-Symbol in der Mitte und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bestätigen Sie, dass Sie bereits einen Bibliotheksausweis besitzen.




Wählen Sie die Option „Nach einer Bibliothek suchen“.




Geben Sie „Meerbusch“ ein. Wählen Sie danach Westleihe24.



Geben Sie ihre Lesernummer ein. Sie finden diese auf ihrem Bibliotheksausweis.



Geben Sie zuletzt ihr Passwort ein.



### 4.3. Ausleihen

Um E-Books auszuleihen, wählen Sie die Bibliothek (unten, zweites Symbol von Links) aus der Navigationsleiste und tippen dann auf die Filter-Taste (oben links).




Filtern Sie nach dem (Medien)Format „Bücher“. Wenn Sie sofort ein Buch ausleihen möchten, empfehlen wir Ihnen den Filter Verfügbarkeit „jetzt verfügbar“. Sie können außerdem nach Themengebieten wie Krimi, Thriller oder Liebesromane filtern. Tippen Sie nach der Auswahl oben rechts auf „Titel Anzeigen“.




Tippen Sie neben dem gewünschten Titel auf [Ausleihen].



Die maximale Leihfrist von 21 Tagen wird automatisch ausgewählt. Sie können die Ausleihe durch das Antippen der Schaltfläche [AUSLEIHEN] bestätigen.




Das Buch ist damit von Ihnen ausgeliehen. Wenn Sie es online lesen möchten, können Sie die Option [Buch öffnen] wählen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie das Buch herunterladen, sodass Sie auch ohne eine aktive Internetverbindung lesen können. Aus diesem Grund „gehen Sie zum Regal“.



#### 4.4. Herunterladen

Alle entlehnten Medien werden im Regal angezeigt. Um einen Titel herunterzuladen, wählen Sie die Option [Ausleihe Verwalten] direkt neben dem jeweiligen Buchcover.



Wählen Sie nun die Option [Lesen mit...] aus.



Auf dem nächsten Bildschirm erhalten wir eine Übersicht „andere Lesemöglichkeiten“. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich die Option EPUB auszuwählen. Es kann Medien geben, die ausschließlich im PDF-Format zur Verfügung stehen.




Das Buch wird nun heruntergeladen und automatisch mit der Adobe ID entsichert. Das Buch öffnet sich.



#### 4.5. Öffnen

Wenn Sie das Buch heruntergeladen haben, dann wird es auf dem Startbildschirm angezeigt. Es besitzt einen „Geliehen-Banner“ an der linken oberen Ecke. Im unteren Drittel des Buchcovers sehen Sie den übrigen Leihzeitraum. Ab sofort muss der E-Book-Reader nicht mehr im WLAN sein, damit das Buch gelesen werden kann.




## 5. Medien vorzeitig zurückgeben

Möchten Sie ein Medium vorzeitig zurückgeben, können Sie das direkt auf dem E-Book-Reader machen. Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür mit dem Internet verbunden sein müssen. Gehen Sie in das Hauptmenü und drücken lange auf das Buchcover des Buches, welches Sie zurückgeben möchten. Es erscheint ein Kontextmenü mit der Option [Zurückgeben].



Bestätigen Sie die Entscheidung im nächsten Schritt. Das Buch wird von ihrem Bibliothekskonto ausgebucht und von dem E-Book-Reader gelöscht.





Stadt**bibliothek**  
Meerbusch

Wir unterstützen Sie gerne beim Umstieg oder Start mit der Westleihe24 vor Ort in den Meerbuscher Bibliotheken, per Mail an [stadtbibliothek@meerbusch.de](mailto:stadtbibliothek@meerbusch.de) oder telefonisch unter **Tel. 02132 – 916 448**.

Außerdem bieten wir regelmäßige Beratungstermine an. Diese können Sie der Veranstaltungsliste auf unserer Homepage entnehmen <https://meerbusch.de/kultur-und-tourismus/stadtbibliothek.html>

Mehr Hilfe unter: <https://help.overdrive.com/de-de/>

Zur Nutzung von OverDrive mit dem E-Book-Reader: <https://help.overdrive.com/de-de/9990.html>

Erstellen oder Aktualisieren einer Adobe-ID: <https://helpx.adobe.com/de/manage-account/using/create-update-adobe-id.html>